


Accès au mode statistique

Pour traiter une série de résultats expérimentaux

- Appuyer sur **MENU**
- Appuyer sur l'icône 
- Appuyer sur **EXE**




Entrée des données


- Entrer les valeurs dans une liste, par exemple **List 1**
- Appuyer sur **EXE** pour passer à la ligne suivante


	List 1	List 2	List 3	List 4
2	2			
3	3			
4	5			
5	8			
6				

GRAPH CALC TEST INTR DIST D

Affichage des résultats


- Appuyer sur  (touche **F6**)
- Choisir **CALC** (touche **F2**)
- puis **SET** (touche **F6**)
- 1 Var XList : List1
- 1 Var Freq : 1 (touche **F1**)
- Appuyer sur **EXE**
- puis choisir **1VAR** (touche **F1**)

Moyenne → 

Ecart-type expérimental → 

1	variable	
2	\bar{x}	= 3.6
3	Σx	= 18
4	Σx^2	= 102
5	σx	= 2.72763633
6	sx	= 3.04959013
7	n	= 5

Effacement des données

- Instruction Quit (touches **SHIFT** **EXIT**)
- placer le curseur sur le nom de la liste à effacer
- Appuyer sur  (touche **F6**)
- puis **DEL-A** (touche **F4**)
- Confirmer par Oui (touche **F1**)

	List 1	List 2	List 3	List 4
SUB				
1	0	16		
2	2	12		
3	3	20		
4	5	32		

TOOL EDIT DEL DEL-A INS D